

Vigtige sikkerhedsanvisninger

For at undgå kvæstelser og strømstød skal følgende anvisninger altid overholdes ved brug af elektriske apparater:

Læs alle anvisninger igennem, før du bruger hårklipperen!

- Brug kun hårklipperen til klipping af menneskehår.
- Brug kun dyreklipperen til klipping af dyrehår og dyrepels.
- Maskinen må kun sluttes til vekselspænding. Vær opmærksom på den angivne mærkespænding.
- Rør aldrig ved maskinen, hvis den falder ned i vand. Træk straks stikket ud af kontakten.
- Brug aldrig elapparater i badekarret eller under bruseren.
- Læg eller opbevar altid elapparater, så de ikke kan falde ned i vand (f.eks. vaskekumme). Bring aldrig elapparater i kontakt med vand og andre væsker!
- Brug kun maskinen i tørre rum.
- Træk straks stikket ud af stikkontakten, når du er færdig med at bruge maskinen.
- Træk maskinens strømstik ud før rengøring.
- Denne maskine er ikke beregnet til brug for personer (inklusive børn) med reducerede fysiske, sensoriske eller psykiske evner, eller som har mangel på erfaringer og viden, medmindre de er under opsyn eller får anvisninger i brug af maskinen af en person, som er ansvarlig for sikkerheden. Hold øje med børn, så det sikres, at de ikke leger med maskinen.
- Brug kun maskinen til det formål, den er beregnet til, og som er angivet i denne brugsanvisning. Brug kun tilbehør, som er anbefalet af producenten.
- Maskinen må aldrig anvendes, hvis ledningen er defekt. Maskinen må heller ikke bruges, hvis den har dårlig funktion, hvis den har været faldet ned, hvis den er beskadiget, eller hvis den har været faldet i vandet. Hvis det er tilfældet, skal apparatet indsendes til eftersyn og reparation hos vores Service-center. Elapparater må kun repareres af en reparatør med uddannelse inden for elektroteknik.
- Hold ikke maskinen i ledningen, når du bærer den, og brug ikke ledningen som håndtag.
- Hold ledningen på afstand af varme overflader.
- Opbevar ikke maskinen med drejet eller knækket ledning.
- Stik aldrig genstande ind i maskinens åbninger, og lad ikke genstande falde ned i dem.
- Brug aldrig maskinen i omgivelser, hvor der anvendes aerosol- (spray-) produkter eller frigives ilt.
- Brug aldrig maskinen, hvis skæresættet er beskadiget, så ulykker kan forebygges.
- Maskinen er beskyttelsesisoleret og radiostøjdæmpet. Den er i overensstemmelse med EU-direktivet for elektromagnetisk kompatibilitet 2004/108/EF og lavspændingsdirektivet 2006/95/EF.

Ibrugtagning



Kontrollér, at skæresættet er smurt, før ibrugtagning.
Smør det eventuelt med olie.



Maskinen skal være slukket, når den sluttes til stikkontakten.
Sluk altid for maskinen, når du ikke klipper.

- Sæt stikket i stikkontakten, og tænd for maskinen. Maskinen har to hastighedstrin.
- Sluk for maskinen, og tag stikket ud af stikkontakten.

Påsætning / aftagning af kamme

Med kammen kan du klippe længere hår.

Du kan købe tilbehøret hos forhandleren.



Sluk for maskinen, før du sætter kammen på eller tager den af.

- Sæt kammen på skæresættets nederste kant (fig. I ①), og skub den over skærekammens skærekant, indtil kammen går i hak (fig. I ②).
- Skub kammen i retning af skærekammens skærekant (fig. II), og tag kammen af skæresættet.

Udskiftning af skæresættet

Hvis skæresættet er sløvt eller defekt, skal det udskiftes med en original reservedel. Reservedele kan bestilles hos forhandleren eller hos kundeservice.

- ! Sluk for maskinen, før skæresættet udskiftes.
- Smør det nye skæresæt med olie, før det sættes på.

Aftagning af skæresættet

- Tryk oplåsningsknappen (fig. IV ①) i retning af skæresættet, og klap skæresættet ud (fig. IV ②).
- Tag skæresættet af holderen (fig. IV ③).

Påsætning af skæresættet

- Sæt det nye skæresæt på holderen (fig. V ①).
- Holderen skal være klappet ned (kan klappes ned med en flad skruetrækker) (fig. V ①).
- **Obs:** Tænd for maskinen (fig. V ②), klap derefter skæresættet op, og tryk på det, til det kan høres, at det går i hak (fig. V ③).

Rengøring/vedligeholdelse

Regelmæssig rengøring og vedligeholdelse giver maskinen lang levetid.

- ! Sluk for maskinen, og træk stikket ud for rengøring/ vedligeholdelse. Maskinen må ikke gøres våd under rengøring. Brug **ikke** opløsnings- og skuremidler!

- Rengør luftfilteret regelmæssigt, så lufttilførslen sikres:
 - Tag filterdækslet (fig. III ①) af, og rengør luftfilteret med rengøringsbørsten.
 - Sæt filterdækslet på igen, indtil det går i hak (fig. III ②).
- For at sikre, at maskinen bevarer skæreeffekten i lang tid og dermed sin værdi, er det vigtigt, at skæresættet rengøres og smøres regelmæssigt.
 - Hårklippere skal smøres 1 x dagligt med olie.
 - Dyreklippere skal smøres hvert 15. minut under brug.
- Klap skæresættet ned (fig. IV), skub skærekniven til siden (fig. IV ①), og rengør skærekniven og skærekammen for hår med rengøringsbørsten (fig. IV).

- ! Skærekniven må ikke skubbes ud!
- Skæresættet må ikke skrues på!

- Skub skæresættet tilbage igen til udgangspositionen efter rengøringen (fig. VI ②).
- Smør skæresættet med en dråbe olie på hver af de markerede steder (fig. VII).
- Skærekniven skal anbringes midt for skærekammen.
- Sæt skæresættet på igen som beskrevet ovenfor. Tænd kort for maskinen (ca. 10 sek.), så oliefilmen fordeles ensartet.
- Brug udelukkende vores specialolie til skæresættet. Den kan købes hos forhandleren eller hos vores servicecenter.
- Rengør kabinettet med en blød, eventuelt let fugtet klud

Bortskaffelse EU-lande



Maskinen må ikke smides ud sammen med husholdningsaffaldet. Som led i EU-direktivet om bortskaffelse af elapparater og elektroniske apparater kan maskinen afleveres gratis på de kommunale genbrugspladser.



Bortskaffelse efter reglerne gavner miljøet og forhindrer eventuelle skadelige følger for mennesker og miljø.

Bortskaffelse i lande uden for EU

- Maskinen skal bortskaffes miljørigtigt, når den er udtjent.

Tilbehør

- Skæresæt (se side 54)
- Kamme (se side 55/56)